









# Entrée d'air hygroréglable orientable





### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Equipée d'un capteur hygroréglable, l'EHO<sup>2</sup> assure le renouvellement de l'air dans le logement, en fonction des besoins:

En évaluant le taux d'humidité.

En faisant varier l'ouverture et la fermeture de son volet.

L'entrée d'air EHO<sup>2</sup> combine à la fois :

- qualité d'air
- confort

L'entrée d'air EHO<sup>2</sup> s'installe dans les pièces suivantes :







L'EHO<sup>2</sup> existe sous différentes versions pour répondre aux caractéristiques aérauliques de la ventilation naturelle, hybride et mécanique basse pression.

# LES C PRODUIT

#### Design fin pour une intégration parfaite

Avec son design fin (31 mm d'épaisseur), l'EHO<sup>2</sup> s'intègre de façon harmonieuse et esthétique sur tous les tupes de fenêtres.

#### Flux d'air orientable

Le socle de l'EHO<sup>2</sup> permet d'orienter le flux d'air afin de s'adapter à la présence d'un obstacle (par exemple, la présence d'un coffre de volet roulant).

Ainsi le flux d'air est toujours optimal, les débits sont assurés et le confort des occupants est maximal.

#### Choix des couleurs

Blanche en sortie d'usine, **la face avant monobloc** de l'EHO2 peut se peindre de toutes les couleurs sur la base du nuancier RAL. Tel un caméléon, vous pourrez l'accorder au support sur lequel elle sera installée.

#### Entretien simple et rapide

Un simple dépoussiérage à réaliser à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. La face avant de l'EHO<sup>2</sup> est amovible. Elle se démonte facilement pour un nettoyage complémentaire sous l'eau si nécessaire.

#### Performances durables

Isolé du flux d'air, peu soumis à l'encrassement, le capteur hygroréglable de l'EHO2 garantit un fonctionnement optimum, avec une longévité remarquable.




\*des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable.




# Entrée d'air hygroréglable orientable

## **DIMENSIONS**



# **MORTAISES**





# **ACCESSOIRES**

L'EHO<sup>2</sup> est proposée avec deux accessoires:


- Socle orientable : O\_EHO<sup>2</sup>
   (en option, sur demande)
   Ce socle permet d'orienter le flux d'air
   (oblique ou vertical).
- Entretoise de débit additionnel : E\_EHO<sup>2</sup>
  (en option, sur demande)
  Cette entretoise permet d'augmenter les débits d'air.



160









Ces deux accessoires ne peuvent pas être associés.

Les dimensions de l'entrée d'air avec son accessoire :

